BMP 5.1 - 10.2 RS

サービス指示書





目次

		ページ
1.	型式コード	2
1.1	銘板	2
1.2	型式コード	2
2.	締め付けトルクと潤滑剤	2
3.	サービス工具	3
3.1	特殊工具	3
3.2	標準工具	3
3.3	トルク管理工具	3
4.	分解組立	4
4.1	一般	4
4.2	分解手順	4
4.3	組立	4
4.4	サービスキットの確認	5
4.5	トラブルシューティング	6
5.	電動機とケーブルのチェック	7
5.1	部品展開図	8

1. 型式コード

ここではバリアントコードで表示できる型式の情報、銘板および コードが記載されています。

注 コードは組み合わせ可能なため、コード欄には複数 のコード (文字) が記載されている場合があります。

1.1 銘板




図 1 銘板

位置	記述
1	型式名称
2	モデル名
3	定格流量 [m ³ /h]
4	揚程
5	速度
6	圧力
7	液温
8	質量
9	

1.2 型式コード

例		ВМР	10.2	R-	A -	P-	G-	BBVP
ポンプ	型式	-						
BMP	= 標準電動機							
BMPE	= 外付けインバータで	駆動						
	するポンプ							
最大流	:量 [m ³ /h]							
Blank =	= 取扱液に接触するす	べての	部品	が				
	ステンレススチール	EN/DI	N 1.43	301				
	およびPEEK製							
N =	脱塩水用 取扱液に接触するす [、]	ベナの	立口	L Š				
	ステンレススチール							
	およびPEEK製	_117/	1.10	,,,,				
R=	取扱液に接触するする	べての	部品	が				
	ステンレススチール	EN/DI	N 1.44	110				
	およびPEEK製							
ポンプ	仕様							
A = ポ	ピンプバージョンコード							
配管接	続コード							
0 = 雄	• • •							
G = Victaulic/PJE								
材質コード								
I = ステンレススチール (1.4301)								
G = ステンレススチール (1.4401)								
シャフトシールコード B = ベローズ (ゴム)								
B = カーボン								
$V = Al_2O_3$								
P = NBR								

2. 締め付けトルクと潤滑剤


ここではネジとナットの締め付けトルクと使用すべき潤滑剤が記載されています。

位置	記述	番号	トルク [Nm]	潤滑剤	
26	- ネジ	16	30 ± 3	_	
34	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	8 ± 1	Gardolube L 6034	
29	エアヘ゛ントネシ゛	1	4 ± 1	•	
12	_			- 石鹸水	
13	- - 0リング			一位欧小	
24		2		- Rocol 22	
38	-	1		- Rocol 22	

ガルダルーブL 6034, 部品番号 SV9995 (1 I)。 ロコール 22, 部品番号 RM2924 (1 kg)。

3. サービス工具

下記の表はポンプメンテナンスに必要な特殊工具、標準工具、トルク管理工具が記載されております。



3.1 特殊工具

位置	記述	使用箇所	製品情報	部品番号
Α	トーピード	17	シャフトシールツールキットに	_
В	プレスリング	4	含まれる	96560410
С	シャフトシール用プーラー	4	──── BMP 0.6 - 2.2 R BMP 5.1 - 10.2 R	96560411

3.2 標準工具

位置	記述	使用箇所	製品情報	部品番号
D	六角レンチ	26, 29		
Е	コンビネーションレンチ	34		
F	ドライバー		マイナスネジ	
G	プーラー			SV0335
Н	座金プライヤ	20		SV0302

3.3 トルク管理工具

位置	記述	使用箇所	製品情報	部品番号
			1-6 [Nm]	SV0438
I	トルクレンチ		4-20 [Nm]	SV0292
	-		20-100 [Nm]	SV0269
J	ラチェットヘッド	I		SV0295
K	六角穴付きドライバ			
L	六角ソケット			

4. 分解組立

4.1 一般

ポンプが詰まったり、損傷してポンプを取り外す必要がある場合は 以下の指示に従って下さい。

各部品の位置番号は、展開図及びパーツリストを参照してください。使用工具の位置番号は3.サービス工具を参照して下さい。 ポンプ分解前

- 電源ケーブルを外して下さい。
- ・ 仕切り弁を閉じて下さい。
- 電源ケーブルを外して下さい。
- ポンプが倒れないように、ポンプの重心に注意して下さい。 縦長のポンプの場合には特に注意して下さい。

組立前

- 部品の汚れを落とし、全て揃っているか確認してください。
- 破損した部品は新しいものに交換してください。
- 必要なサービスキットを用意してください。
- ガスケットとOリングは、分解点検の都度交換して下さい。 組立中
- 潤滑を行い、ネジやナットを規定トルクで締めて下さい。

4.2 分解手順

注ポンプはきれいな環境で分解を行って下さい。

4.2.1 カップリングの取り外し

- 1. カップリングのネジとワッシャを外して下さい。
- 2. モーターからポンプを外して下さい。
- 3. カップリングを外して下さい。
- 4. カップリングガードのネジを外して、ガードを外して下さい。
- 5. セットネジを緩めて下さい。
- 6. カップリングハーフをプーラーを使用して外して下さい。

4.2.2 シャフトシールの取り外し

- 1. キー(位置 30)、ブッシュ(位置 37)、Oリングを外して下さい。
- 2. プーラー(C)でシャフトシール回転環(位置 4)を外して下さい。
- 3. ドライバーでブッシュからシャフトシール固定環(位置 4)を外して下さい。

4.2.3 シリンダーバレルとバルブプレートの取り外し

- 1. ネジ(位置 26)を外して下さい。
- 2. トップフランジ(位置 35)とスワッシュプレート(位置 6)を外して下さい。
- 3. スワッシュプレートからOリング(位置 24)を外して下さい。
- 4. シリンダーバレル(位置 17)とリテイニングプレート(位置 10)、 ピストン(位置 11)、バルブプレート(位置 14)をポンプハウジン グから外して下さい。

4.2.4 バレルユニットの分解手順と確認

- 1. ピストン(位置 11)とリテイニングプレート(位置 10)をバレル (位置 17)から外して下さい。
- 2. リテイニングプレートからピストンを外して下さい。
- 3. バルブプレート(位置 14)とバレル(位置 17)を分割して下さい。
- 4. サークリップ(位置 20)をシャフトから外し、スプリング (位置 18)とスプリングガイド(位置 19)を外して下さい。
- 5. ポンプハウジングからポートプレート(位置 21)とピン(位置 8) を外して下さい。

4.3 組立

4.3.1 確認

ポンプ組立前に全てのサービスキットが用意されている事を確認して下さい。4.4 サービスキットの確認。

4.3.2 シリンダーバレルとバルブプレートの取付

- 1. スプリング(位置 18)、スプリングガイド(位置 19)、サークリップ(位置 20)をシリンダーバレル(位置 17)に取付けて下さい。
- 2. バックアップリング(位置 13)とOリング(位置 12)をバルブプレート(位置 14)に取付けて下さい。1つのピストンごとに1つペアとなります。それらに石鹸水を塗布して下さい。図2参照。




図2 バックアップリングと0リング



図3 バルブプレート取付

- 3. シリンダーバレル(位置 17)にバルブプレート(位置 14)を取付けて下さい。手で部品を一緒に押し込んで下さい。図3参照。
- 4. リテイニングプレートの面取りされた方にピストンを取付けて下さい。
- 5. シリンダーバレルにピストンユニットを取付けて下さい。
- 6. ピン(位置 8)をフランジの下部に取付け、ポートフランジ (位置 21)を取付けて下さい。
- 7. ポンプハウジングにシリンダーバレルを取付けて下さい。
- 8. スワッシュプレート(位置 6)にOリングを取付け、潤滑して下さい。
- 9. ポンプハウジングにピン(位置 7)を取付け、トップフランジに 取付けて下さい。
- 10. ネジ(位置 26)を取付けて下さい。

4.3.3 シャフトシールの取付

- 1. ブッシュ(A)をシャフトに取付け石鹸水を塗布して下さい。
- 2. パンチ(B)を使用しシャフトシール回転環(位置 4)のシール面を 上にして取付けて下さい。
- 3. ブッシュ(位置 37)を固定環取付面を上にし置いて下さい。
- 4. パンチ(B)を使用してシャフトシール固定環(位置 4)とガスケットを取付けて下さい。
- 5. Oリング(位置 38)をブッシュ (位置 37)に取付けRocol 22で潤滑して下さい。
- 6. ブッシュをポンプに取付けて下さい。

4.3.4 カップリング取付け

- 1. カップリングハーフを取付けて下さい。
- 2. セットネジを締めて下さい。
- 3. カップリングを取付けて下さい。
- 4. カップリングガードを取付けネジを締めて下さい。
- 5. モーターの上にポンプを乗せて下さい。
- 6. ポンプとモーターをネジとワッシャーで締めて下さい。

4.4 サービスキットの確認

ステンレスやプラスチックの粒子が付着していた場合ポンプが 損傷する可能性があります。

ポートプレートとスラストプレート

ポートプレートとスラストプレートが磨耗してない事を確認して下さい。方法としてヘアールーラーをプレートの表面に置き、光を逆側から当て光が漏れない事を確認して下さい。





ピストン

ボールとソケットジョイントの公差が0.1 mmを超えないようにして下さい。

スリッパーカラーの厚みは4.4 mm未満ではいけません。 スリッパーの表面は平面で滑らかでなければいけません。(ヘアールーラーで確認する事ができます)ピストンが黒色で部分的に磨耗していても問題はありません。





シリンダーパレル

アウターベアリングの表面は磨耗があってはいけません。 ブッシングの中には詰まりや傷があってはいけません。 また、ピストンが自由に動くことを確認して下さい。



スワッシュプレートのハウジングとベアリング

スワッシュプレートの表面に傷が無く滑らかな事を確認して下さい。0.1 mm以上の深さの磨耗はポンプの故障に繋がる可能性があります。

ベアリングの表面は磨耗があってはいけません。



4.5 トラブルシューティング




ポンプのトラブルシューティングを行うときは、電源のスイッチを切り、さらに作業中に絶対にスイッチが入らないようにし ておく必要があります。

トラブル	考えられる原因	対処方法
	給水源の水不足。 低圧スイッチがオフになった。 レベルスイッチがオフになった。	低圧スイッチの機能と調整状態をチェックします。 最小吸込圧力が正しいかチェックします。正しくない場合は フィードポンプをチェックします。 水タンク内の水位をチェックします。
	ヒューズが切れている。	メインヒューズか制御回路用ヒューズをチェックし切れて いれば交換します。
運転中にポンプが 停止してしまう。	電動機スタータの過負荷ユニットがトリップしている。	スタータの過負荷ユニットをリセットします。
	電動機スタータかコンタクタ内部の磁気コイルの不 良。	コイルを交換します。電圧を確認します。
	制御回路が切れる、または故障している。	制御回路とモニタリング装置(低圧スイッチやレベルスイッチなど)の中の接点をチェックします。
		電動機とケーブルをチェックします。
	ポンプの吸込口に水が無いか、給水源の水不足。	運転中の吸込圧力が0 bar以上あるかチェックします。
109.1-1. 4.6.1	配管系またはポンプが詰まっている。	配管系とポンプをチェックします。
ポンプは動くが水 が出ない/圧力が	プレフィルタが詰まっている。	プレフィルタの汚れを落とします。
上がらない。	ポンプ部品の磨耗。	磨耗した部品を交換します。グルンドフォスのサービスにご 連絡ください。
	回転方向が逆。	モーターへの電源ケーブルの内2相を入替えます。
	汚れによりポンプが部分的に詰まっている。	ポンプを外し汚れを落としてチェックします。 不具合部品を交換してください。グルンドフォスのサービス にご連絡ください。
ポンプは動いてい	ポンプの故障。	不良部品を交換します。グルンドフォスのサービスにご連絡 ください。
るが性能が低下している。	プレフィルタが詰まっている。	プレフィルタの汚れを落とします。
	電動機の速度が低すぎる。	電源をチェックします。 電源不良の場合は電気工事業者か電力会社に問い合わせて 下さい。 もしインバーターを使用している場合は速度を調整します。

5. 電動機とケーブルのチェック

1. 電源電圧



電圧計を使って、位相間の電圧を測ります。 電圧計は主電源接続部の端子に接続します。 電動機に負荷がかかっているときの電圧が定格電圧の±5%以内なら正常です。電圧の変動が±5%を超えると電動機が焼損する場合があります。

この電圧が常時高すぎるか低すぎる場合は、電動機を電源電圧に合ったものと交換する必要があります。

電圧変動が大きすぎる場合は電源の不良が考えられます。この場合は電源が正常になるまでポンプを停止する 必要があります。

電動機スタータのリセットが必要になる場合もあります。

2. 電流



ポンプの吐出圧力が一定な状態で(可能な場合は電動機に最大負荷がかかっている状態で)各相の電流を測定します。

電動機の全負荷電流は電動機の銘板に表示して あります。

各相の電流の最大値と最小値の間の差が最小値の10 %以内なら正常です。

この電流差が10 %を超えているか、各相の電流が全負荷電流を超えている場合は、以下の不良の可能性があります。

- 動作圧力が高すぎて電動機が過負荷状態の可能性が あります。
- 電動機の回転数が高すぎて電動機が過負荷状態の可能性があります。
- ポンプが破損していて電動機が過負荷状態の可能性 があります。
- 電動機の巻線が短絡しているか、部分的に断線している。
- 供給電圧が高すぎる、または低すぎる。
- リード線の接続不良。ケーブルが弱い。

以下の3.と4.については、電源電圧と電流が正常であれば測定は不要です。

1372 3597

00MT


M00 1373

00W

1371

00M


3. 巻線抵抗



ターミナルボックスからリード線を外します。 図のように巻線を測定します。 最大値と最小値の差が最低値の5 %を超えていなければ 正常です。

電源ケーブルに異常がなくてもこの差が5%を超えている 場合は、電動機をオーバーホールする必要があります。

4. 絶縁抵抗



ターミナルボックスからリード線を外します。 各位相と接地(筐体接地)間の絶縁抵抗を測定 します。

gg (アースへの接続は確実に行って下さい)


新しい電動機、掃除したての電動機、修理したての電動機の場合、アースとの絶縁抵抗は約10 MΩあれば正常です。

電動機の絶縁抵抗値は下記のように計算する事ができます。

 $R_{crit} = U_N [kV] \times 0.5 [M\Omega/kV]_{\circ}$

もし計算した絶縁抵抗値がR_{crit}以下の場合は電動機を オーバーホールする必要があります。

5.1 部品展開図



Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana, ramal Campana Centro Industrial Garín - Esq. Haendel y

Mozart AR-1619 Garín Pcia. de Buenos Aires Pcia. de Buenos Aires Phone: +54-3327 414 444 Telefax: +54-3327 45 3190

Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: +61-8-8461-4611 Telefax: +61-8-8340 0155

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: +43-6246-883-0 Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 81-83 B-2630 Aartselaar Tél.: +32-3-870 7300 Télécopie: +32-3-870 7301

Belorussia

минске 220123, Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф. 1105 Тел.: +(37517) 233 97 65, Факс: +(37517) 233 97 69 E-mail: grundfos minsk@mail.ru

Представительство ГРУНДФОС в

Bosnia/Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH-71000 Sarajevo Phone: +387 33 713 290 Telefax: +387 33 659 079 e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil

BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP 09850 - 300

São Bernardo do Campo - SP Phone: +55-11 4393 5533 Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria

Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG - 1592 Sofia Tel. +359 2 49 22 200 Fax. +359 2 49 22 201 email: bulgaria@grundfos.bg

Canada

GRUNDFOS Canada Inc. 2941 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: +1-905 829 9533 Telefax: +1-905 829 9512

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd. Hongqiao development Zone Shanghai 200336

Phone: +86 21 612 252 22 Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia

GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR-10010 Zagreb Phone: +385 1 6595 400 Telefax: +385 1 6595 499 www.grundfos.hr

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o. Čajkovského 21 779 00 Olomouc Phone: +420-585-716 111 Telefax: +420-585-716 299

Denmark GRUNDFOS DK A/S

Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: +45-87 50 50 50 Telefax: +45-87 50 51 51 E-mail: info_GDK@grundfos.com www.grundfos.com/DK

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G 11415 Tallinn Tel: + 372 606 1690 Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN-01730 Vantaa Phone: +358-3066 5650 Telefax: +358-3066 56550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d'Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: +33-4 74 82 15 15 Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany GRUNDFOS GMBH

Schlüterstr. 33 40699 Erkrath Tel.: +49-(0) 211 929 69-0 Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799 e-mail: infoservice@grundfos.de Service in Deutschland: e-mail: kundendienst@grundfos.de

HILGE GmbH & Co. KG Hilgestrasse 37-47 55292 Bodenheim/Rhein Germany Tel.: +49 6135 75-0 Telefax: +49 6135 1737 e-mail: hilge@hilge.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. PO Box 71 GR-19002 Peania Phone: +0030-210-66 83 400 Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 29-33 Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: +852-27861706 / 27861741

Telefax: +852-27858664

Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: +36-23 511 110 Telefax: +36-23 511 111

GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai 600 096 Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa
JI. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930 Phone: +62-21-460 6909 Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12

Phone: +353-1-4089 800 Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I-20060 Truccazzano (Milano) Tel.: +39-02-95838112

Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

GRUNDFOS Pumps K.K. GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg., 5F, 5-21-15, Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo 141-0022 Japan Phone: +81 35 448 1391 Telefax: +81 35 448 9619

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building 679-5 Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916 Seoul, Korea

Phone: +82-2-5317 600 Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641 Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT-03201 Vilnius Tel: + 370 52 395 430 Fax: + 370 52 395 431

Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor Phone: +60-3-5569 2922 Telefax: +60-3-5569 2866

Bombas GRUNDFOS de México S.A. de Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 66600 Phone: +52-81-8144 4000 Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom 35 1326 AE Almere Postbus 22015 1302 CA ALMERE Tel.: +31-88-478 6336 Telefax: +31-88-478 6332 E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: +64-9-415 3240 Telefax: +64-9-415 3250

Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: +47-22 90 47 00 Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL-62-081 Przeźmierowo Tel: (+48-61) 650 13 00 Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P-2770-153 Paço de Arcos Tel.: +351-21-440 76 00 Telefax: +351-21-440 76 90

România

GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: +40 21 200 4100 Telefax: +40 21 200 4101 E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос Россия, 109544 Москва, ул. Школьная Тел. (+7) 495 737 30 00. 564 88 00 Факс (+7) 495 737 75 36, 564 88 11

Serbia

GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU-11000 Beograd Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 496 Telefax: +381 11 26 48 340

E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore 619264 Phone: +65-6681 9688 Telefax: +65-6681 9689

Slovenia

Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: +386 1 568 0610 Telefax: +386 1 568 0619 E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa

GRUNDFOS (PTY) LTD Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) 11 579 4800 Fax: (+27) 11 455 6066 E-mail: lsmart@grundfos.com

Spain

Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-28110 Algete (Madrid) Tel.: +34-91-848 8800 Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) 431 24 Mölndal Tel.: +46 31 332 23 000 Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: +41-1-806 8111 Telefax: +41-1-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: +886-4-2305 0868 Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok 10250 Phone: +66-2-725 8999 Telefax: +66-2-725 8998

TurkeyGRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. GRUNDFOS POMPA San. ve I Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No. 204 41490 Gebze/ Kocaeli Phone: +90 - 262-679 7979 Telefax: +90 - 262-679 7905 E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА 01010 Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:(+38 044) 390 40 50 Фах.: (+38 044) 390 40 59 E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 16768 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: +971 4 8815 166 Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: +44-1525-850000 Telefax: +44-1525-850011

GRUNDFOS Pumps Corporation 17100 West 118th Terrace Olathe, Kansas 66061 Phone: +1-913-227-3400 Telefax: +1-913-227-3500

Usbekistan

Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте 700000 Ташкент ул.Усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) 55-68-15 Факс: (3712) 53-36-35

Revised 04.01.2012

98179498 0412

ECM:

The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

